

Instrucciones de montaje - soporte de mentón para cámara de acción

Fijación en la zona de la mentonera del casco de motocicleta

MiBike




1. Nuestros soportes están diseñados específicamente para el montaje en la mentonera; precisamente por eso los motoristas eligen MiBike. Utilice las imágenes del producto en www.mibike.de o en nuestra [tienda de eBay](#) para encontrar la posición exacta del soporte en la mentonera de su casco. Antes del montaje, compruebe cuidadosamente el ajuste en el casco y en el Quickclip (prueba en seco). Si algo no encaja, este es el último momento para corregirlo.



IMPORTANTE: Los soportes que hayan entrado en contacto con adhesivo quedan excluidos de la devolución o el cambio.




2. Lávese las manos o utilice guantes desechables sin talco. El adhesivo se aplica mejor a temperatura ambiente (aprox. 21 °C). Planifique el montaje de modo que el adhesivo pueda curarse después sin interrupciones, idealmente durante 72 horas.



3. Limpie a fondo las superficies adhesivas del casco y del soporte (por ejemplo, con isopropanol o limpiador de frenos). Antes de aplicar el adhesivo, las superficies deben estar completamente secas y libres de polvo, grasa y aceite.


Nota: Limpie con especial cuidado los cascos de carbono y las superficies lisas, ya que los residuos del proceso de fabricación también pueden reducir la adherencia.



4. Abra el adhesivo y actívalo amasándolo. El adhesivo puede manchar un poco, pero normalmente se puede eliminar fácilmente con papel de cocina y/o pasta lavamanos. A partir de este momento, el tiempo de trabajo es de aprox. 30 minutos.



5. Aplique el adhesivo en las superficies de pegado del soporte, únicamente en las zonas en las que el soporte entra en contacto con el casco. Aplique un poco más de adhesivo en el centro de estas zonas y una capa más fina hacia los bordes.



6. Coloque el soporte, presiónelo contra el casco con una presión ligera y uniforme y alinéelo. El adhesivo debe distribuirse hasta los bordes y sobresalir ligeramente por todos los lados de la superficie de contacto.



7. Elimine inmediatamente el exceso de adhesivo (por ejemplo, con una espátula de madera, un palillo, papel de cocina o con la mano).



8. Deje curar el adhesivo durante al menos 48 horas. Para un resultado óptimo, recomendamos 72 horas de curado y guardar el casco sobre un cojín para casco con la mentonera hacia arriba.

Así lo hizo un cliente: escanee
y véalo. Vídeo en alemán.



IMPORTANTE: Antes de usarlo, el usuario debe comprobar que el soporte esté firme y bien sujeto. El usuario es responsable de una fijación segura y de un uso seguro.

Si tiene alguna pregunta, encontrará muchas respuestas en www.mibike.de/faq. Si después de eso todavía tiene dudas, escríbanos a info@mibike.de o póngase en contacto con nosotros a través del formulario de contacto o por [WhatsApp](#).

Nota: Lamentablemente, no podemos ofrecer ninguna garantía sobre el pegado, ya que hay demasiados factores que escapan a nuestro control. Gracias por su comprensión. Si tiene alguna pregunta, estaremos encantados de ayudarle.

Encontrará más información sobre el adhesivo en la ficha técnica (TDS) de Sugru. También está disponible en www.mibike.de/faq.

Para volver a montar el soporte, limpie a fondo las superficies de pegado y la superficie del casco, elimine los restos de adhesivo antiguo y vuelva a fijar el soporte. Adhesivo de repuesto disponible en: www.mibike.de/product-page/kleber, www.mibike.de/product-page/kleber-alternativ-3m. Si ya se ha utilizado un tipo de adhesivo, recomendamos seguir usando el mismo.

Nos encanta recibir comentarios, una valoración en [ShopVote](#) o un me gusta en [Facebook](#) / [Instagram](#). ¡Que disfrute haciendo vlogs!

Estas instrucciones también están disponibles en otros idiomas: www.mibike.de/faq

Al comprar y utilizar este soporte, usted renuncia a todos los derechos legales y reclamaciones por daños y perjuicios. Asegúrese de haber leído y comprendido detenidamente las siguientes condiciones antes de utilizar el soporte. Al utilizar el soporte, usted acepta estas condiciones y renuncia a cualquier reclamación. Si no está de acuerdo con las condiciones, puede devolver el producto y se le reembolsará el precio de compra.

1. Responsabilidad personal por los riesgos Es responsabilidad del usuario comprender y aceptar todos los riesgos asociados al uso del soporte para cámara de acción. Esto incluye los posibles peligros derivados de un comportamiento inadecuado por su parte o por parte de terceros. Tenga en cuenta que el uso del soporte implica riesgos de los que usted es el único responsable.

2. Estado de salud y aptitud física Antes de utilizar el soporte, asegúrese de que su estado de salud le permite usarlo y de que dispone de la capacidad física suficiente para manejar el soporte y los dispositivos asociados de forma segura. Asegúrese de que el uso del soporte no limite sus capacidades y de que pueda utilizarlo de manera segura.

3. Mayoría de edad y responsabilidad legal Debe ser mayor de edad y estar en condiciones de asumir toda la responsabilidad por el uso del soporte. Al comprar y utilizar el soporte, usted confirma que está legalmente autorizado para celebrar acuerdos contractuales y que asume toda la responsabilidad por el uso del producto.

4. Instrucciones de seguridad y precauciones Lea y comprenda todas las advertencias y recomendaciones antes de utilizar el soporte.

- Infórmese sobre las condiciones meteorológicas, de tráfico y de la carretera para estar debidamente preparado.
- Siga las instrucciones de seguridad del fabricante del vehículo y del fabricante del casco cuando utilice el soporte mientras conduce un vehículo, como por ejemplo, una motocicleta. Utilice siempre el soporte con un casco.
- Utilice siempre el soporte con extrema precaución y respete todas las normas de tráfico y de seguridad aplicables.

5. Condiciones legales y exenciones de responsabilidad Lea y comprenda todas las condiciones legales y advertencias relacionadas con el uso del soporte. Al utilizar el soporte, usted acepta todas las condiciones de la exención de responsabilidad.

6. Asunción de todos los riesgos Todos los riesgos relacionados con el uso del soporte son responsabilidad exclusiva del usuario, independientemente de quién haya comprado originalmente el producto.

7. Cumplimiento de las normas y restricciones Tenga en cuenta que el uso del soporte puede infringir normas de certificación, normativas locales o nacionales, incluidas posibles restricciones de uso en circuitos de carreras u otros recintos especiales. Usted es el único responsable del uso correcto y seguro del soporte.

8. Fijación segura de la cámara También es responsable de asegurarse de que la cámara esté correctamente fijada al soporte antes de su uso. Compruebe la fijación periódicamente para asegurarse de que la cámara esté estable y bien fijada durante su uso. Usted es responsable de los daños o pérdidas causados por una fijación incorrecta de la cámara.

9. Protección de datos y derechos de la personalidad Al utilizar cámaras de acción en espacios públicos, deben respetarse las normas de protección de datos y los derechos de la personalidad de terceros. Esto significa que las grabaciones no pueden utilizarse para filmar a personas sin su consentimiento ni para vulnerar sus derechos. Respete la privacidad de otros usuarios de la vía pública y de los transeúntes.

10. Cláusula de salvaguardia Si alguna disposición del presente acuerdo fuera o llegara a ser total o parcialmente ineficaz, ello no afectará a la validez de las demás disposiciones. En lugar de la disposición ineficaz, se aplicará la disposición eficaz que más se acerque al objetivo de la disposición ineficaz. Lo mismo se aplicará en caso de que exista una laguna normativa.