


1. Utilizzate le immagini del prodotto su [www.mibike.de](http://www.mibike.de) o nel nostro [negoziato eBay](https://www.ebay.it) per trovare la posizione esatta del supporto sul casco. Prima del montaggio, verificate attentamente l'aderenza sul casco e sul Quickclip (fissaggio a secco). Se qualcosa non va bene, questo è l'ultimo momento per verificarlo.

**IMPORTANTE:** i supporti che sono entrati in contatto con l'adesivo sono esclusi dal reso e dalla sostituzione.


2. Lavatevi le mani oppure utilizzate guanti monouso senza polvere. L'adesivo si applica al meglio a temperatura ambiente (circa 21 °C). Nota: l'adesivo può essere lavorato correttamente solo per circa 30 minuti.

3. Pulite accuratamente le superfici adesive sul casco e sul supporto (ad es. con isopropanolo o detergente per freni). Prima dell'applicazione, le superfici devono essere completamente asciutte e prive di polvere e grasso.




4. Aprite l'adesivo e attivatelo impastandolo. L'adesivo può macchiare leggermente; di solito queste tracce si rimuovono facilmente con carta da cucina e/o pasta lavamani.

5. Applicare l'adesivo sulle superfici adesive del supporto, solo nelle zone in cui il supporto entra in contatto con il casco. Applicare un po' più di adesivo al centro di queste zone e uno strato più sottile verso i bordi.



6. Posizionate il supporto, premetelo sul casco con una pressione leggera e uniforme e allineatelo. L'adesivo deve distribuirsi fino ai bordi e fuoriuscire leggermente su tutti i lati della superficie di contatto.

7. Rimuovete immediatamente l'adesivo in eccesso (ad es. con una spatola di legno, uno stuzzicadenti, carta da cucina o a mano). Nota: l'adesivo può essere lavorato correttamente solo per circa 30 minuti.



8. Lasciate indurire l'adesivo per almeno 48 ore. Consigliamo 72 ore di indurimento e di riporre il casco su un cuscino per casco con la mentoniera rivolta verso l'alto.



Video YouTube  
solo in  
tedesco.



**IMPORTANTE:** prima del primo utilizzo, controllate che tutto sia fissato correttamente. L'utente è responsabile della propria attrezzatura e del fissaggio.

In caso di domande, troverete molte risposte su [www.mibike.de/faq](http://www.mibike.de/faq) nella sezione "FAQ & Documenti". Se avete ancora dubbi, scrivete a [info@mibike.de](mailto:info@mibike.de) oppure contattateci tramite il modulo di contatto (sito web) o via [WhatsApp](https://www.whatsapp.com).

Per ulteriori informazioni sull'adesivo, consultate la scheda tecnica (TDS) di Sugru. Disponibile anche su [www.mibike.de/faq](http://www.mibike.de/faq).

Nota: purtroppo non possiamo offrire alcuna garanzia sull'incollaggio, poiché troppi fattori sfuggono al nostro controllo. Vi ringraziamo per la comprensione. Per qualsiasi domanda, saremo lieti di aiutarvi.

Saremo lieti di ricevere il vostro feedback, una recensione positiva o un like su [Facebook](https://www.facebook.com) / [Instagram](https://www.instagram.com). Buon vlogging!

#### Avviso e dichiarazione di non responsabilità per l'utilizzo del supporto per action cam

Con l'acquisto e l'utilizzo di questo supporto rinunciate a qualsiasi diritto legale e richiesta di risarcimento danni. Assicuratevi di aver letto attentamente e compreso le seguenti condizioni prima di utilizzare il supporto. Utilizzando il supporto accettate queste condizioni e rinunciate a qualsiasi diritto. Se non accettate le condizioni, potete restituire il prodotto ottenendo il rimborso del prezzo di acquisto.

- 1. Responsabilità personale per i rischi:** è vostra responsabilità comprendere e accettare tutti i rischi associati all'uso del supporto per action cam. Ciò include anche i possibili pericoli che possono derivare da un comportamento improprio da parte vostra o di altre persone. Siate consapevoli che l'uso del supporto comporta dei rischi di cui siete gli unici responsabili.
- 2. Idoneità fisica e di salute:** prima di utilizzare il supporto, assicurarsi di essere in buona salute e di avere capacità fisiche sufficienti per utilizzare in modo sicuro il supporto e le apparecchiature ad esso collegate. Assicurarsi che l'uso del supporto non comprometta le proprie capacità e che sia possibile utilizzarlo in modo sicuro.
- 3. Maggiore età e responsabilità legale:** è necessario essere maggiorenni ed essere in grado di assumersi la piena responsabilità dell'uso del supporto. Acquistando e utilizzando il supporto, l'utente conferma di essere legalmente autorizzato a stipulare accordi contrattuali e di assumersi la piena responsabilità dell'uso del prodotto.
- 4. Istruzioni di sicurezza e precauzioni:** leggere e comprendere tutte le avvertenze e le raccomandazioni prima di utilizzare il supporto:
  - o Informatevi sulle condizioni meteorologiche, del traffico e della strada per essere adeguatamente preparati.
  - o Seguire le istruzioni di sicurezza del produttore del veicolo e del produttore del casco quando si utilizza il supporto durante la guida di un veicolo, come ad esempio ad esempio una motocicletta.
  - o Utilizzare sempre il supporto con un casco.
  - o Utilizzare sempre il supporto con la massima cautela e rispettare tutte le norme di circolazione e le norme di sicurezza vigenti.
- 5. Condizioni legali ed esclusioni di responsabilità:** leggere e comprendere tutte le condizioni legali e le avvertenze relative all'uso del supporto. Utilizzando il supporto, l'utente accetta tutte le condizioni dell'esclusione di responsabilità.
- 6. Assunzione di tutti i rischi:** tutti i rischi relativi all'uso del supporto sono esclusivamente a carico dell'utente, indipendentemente da chi abbia originariamente acquistato il prodotto.
- 7. Conformità alle normative e alle restrizioni:** tenere presente che l'uso del supporto potrebbe violare gli standard di prova, le normative locali o nazionali, comprese eventuali restrizioni relative all'uso su circuiti o altri terreni speciali. L'utente è l'unico responsabile dell'uso corretto e sicuro del supporto.
- 8. Fissaggio sicuro della fotocamera:** l'utente è inoltre responsabile di assicurarsi che la fotocamera sia fissata correttamente e in modo sicuro al supporto prima dell'uso. Controllare regolarmente il fissaggio per assicurarsi che la fotocamera sia stabile e fissata in modo sicuro durante l'uso. L'utente è responsabile per eventuali danni o perdite causati da un fissaggio improprio della fotocamera.
- 9. Protezione dei dati e diritti della personalità:** quando si utilizzano action cam in luoghi pubblici, è necessario rispettare le norme sulla protezione dei dati e i diritti di terzi. Ciò significa che le riprese non possono essere utilizzate per filmare persone senza il loro consenso o per violare i loro diritti della personalità. Si prega di rispettare la privacy degli altri utenti della strada e dei passanti.
- 10. Clausola salvatoria:** qualora una disposizione del presente accordo fosse o diventasse totalmente o parzialmente inefficace, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. Al posto della disposizione inefficace si applica la disposizione efficace che più si avvicina allo scopo della disposizione inefficace. Lo stesso vale in caso di lacune normative.